

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

- Certifique-se de que a voltagem eléctrica do aparelho corresponde à voltagem da sua rede eléctrica.
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.
- Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.
- Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
- Preste atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas; por pessoas sem experiência e conhecimento do aparelho, a não ser que sejam vigiadas ou bem instruídas sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

8. Assegure-se de que as crianças não brinquem com o aparelho.

9. Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmido para a limpeza destas partes.

10. Mesmo com o aparelho desligado, retire a ficha da tomada eléctrica antes de montar ou desmontar os componentes para efectuar a limpeza.

11. Assegure-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar o aparelho, regular os interruptores e antes de ligar a ficha na tomada e efectuar as ligações de alimentação.

12. Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.

13. Não utilize o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar algum defeito; todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser feitas somente pelo serviço de assistência da Ariete ou por técnicos por ela autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.

14. No caso de utilizar uma extensão elétrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.

15. Não deixe o cabo pendurado, poderia ser fonte de perigo para as crianças.

16. Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.

17. O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.

18. Este aparelho está em conformidade

com a diretiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC e com o regulamento (EC) N.º1935/2004 de 27/10/2004 sobre os materiais em contacto com os alimentos.

19. Eventuais modificações deste produto não expressamente autorizadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e da garantia do seu uso pelo utilizador.

20. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.

21. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.

22. Insira no prato rotativo exclusivamente rebuçados apropriados.

23. Não verta água ou qualquer outro líquido no prato rotativo.

24. Não coloque os dedos nas proximidades do prato rotativo ou da resistência com a máquina ligada ou quente.

25. Verifique se a parte interna da resistência situada debaixo do prato rotativo não contém objetos estranhos antes de ligar o aparelho.

26. A resistência torna-se incandescente. Evite entrar em contacto antes dos eu completo arrefecimento.

27. Não toque no aparelho quando ligado e em rotação.

28. Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2009/96/CE, leia o folheto em anexo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRÍÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

- A Recipiente
- B Prato rotativo
- C Corpo do aparelho
- D Interruptor de ligar / desligar (ON/OFF)
- E Doseador de açúcar (1 colherzinha)
- F Cones de papel

O aparelho "COTTON CANDY PARTY TIME" transforma os rebuçados duros numa fofa nuvem de algodão-doce que derrete na boca. Basta colocar no centro do recipiente os deliciosos rebuçados e em poucos instantes terá uma nuvem de algodão-doce colorida e saborosa!

Utilizar o "COTTON CANDY PARTY TIME" será uma grande diversão para toda a família: todos sentirão como crianças e num instante será como estar num parque de diversões! O "COTTON CANDY PARTY TIME" é também muito versátil: função com açúcar ou rebuçados duros e em poucos minutos poderá saborear uma fofa nuvem de algodão-doce, como se estivesse num parque de diversões!

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, limpe o recipiente (A) com um pano ou uma esponja não abrasivos.
- Para montar o prato rotativo (B), encaixe-o no pino central do corpo do aparelho (C) e verifique se as marcas de referência estão correctamente alinhadas com as aletas do pino.
- Para montar o recipiente (A), carregue com cuidado e rode-o sentido anti-horário até bloqueá-lo.
- Antes da utilização, apoie o aparelho numa superfície plana nas proximidades de uma tomada eléctrica. Verifique se o cabo de alimentação não entra em contacto com água.
- Verifique se o aparelho está desligado, com o interruptor (D) em "OFF" e ligue o cabo de alimentação na tomada.
- Ligue o aparelho colocando o interruptor (D) em "ON" e espere o prato rotativo (B) aquecer. Espere cerca de 2 minutos no caso de usar rebuçados duros ou 5 minutos no caso de usar açúcar.
- Desligue o aparelho colocando o interruptor (D) em "OFF" e coloque não mais de dois rebuçados duros ou uma dose de açúcar (1 medida) no prato rotativo (B). No caso de usar rebuçados, verifique se estão dispostos uniformemente em ambos os lados do prato rotativo (B).

ATENÇÃO: use sempre a colherzinha doseadora incluída na embalagem para introduzir os alimentos no prato rotativo. Nunca os introduza diretamente com as mãos para evitar queimaduras.

Nota: é aconselhável inserir rebuçados de pequenas dimensões ou cortados em pedaços pequenos.

- Ligue o aparelho colocando o interruptor (D) em "ON".
- Quando notar na protecção formação de uma "teia de aranha" de açúcar, recolha-a rapidamente segurando o cone na vertical. Rode o cone (F) com os dedos e faça-o rodar lo recipiente (A).
- Uma vez recolhido o algodão-doce com o cone (F), mantenha-o numa posição horizontal sobre o prato rotativo (B) continuando a rodá-lo com os dedos até recolher o último fio de açúcar.
- Repita as operações acima, adicionando no prato rotativo (B) outra dose de rebuçados ou de açúcar.

ATENÇÃO: Não encha demasiado o prato rotativo (B) adicionando mais de dois rebuçados ou mais de uma dose (medida) de açúcar de cada vez. Isto provocaria oclusões e o consequente mau funcionamento do aparelho.

CONSELHOS ÚTEIS

Se o aparelho não "fia" bem ou se os fios ficarem com uma consistência frágil ou estopenta, siga as seguintes instruções:

- Insira somente 1-2 rebuçados duros de cada vez;
- Verifique se os rebuçados estão dispostos de modo uniforme em ambos os lados do prato rotativo (B).
- Para um melhor resultado, corte os rebuçados em pequenos pedaços antes de colocá-los no prato.
- Este aparelho funciona com qualquer tipo de rebuçado, à exceção de:
- rebuçados cheios com cobertura dura de açúcar
- rebuçados molhos ou gomosos
- rebuçados de açúcar comprimido
- rebuçados de caramelo

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO

Antes de começar a desmontar o aparelho para limpá-lo, espere que esteja completamente frio.

- Una vez frio, retire o prato rotativo (B) segurando-o bem nos lados e erguendo-o.

25. Verifique se a parte interna da resistência situada debaixo do prato rotativo não contém objetos estranhos antes de ligar o aparelho.

26. A resistência torna-se incandescente. Evite entrar em contacto antes dos eu completo arrefecimento.

27. Não toque no aparelho quando ligado e em rotação.

28. Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2009/96/CE, leia o folheto em anexo.

RECOMENDAÇÕES

- De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitssnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
- Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeerd en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.

12. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personele Ariete om alle risico's te vermijden.

13. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personele Ariete om alle risico's te vermijden.

14. Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.

15. Laat het snoer nooit loshangen daar kinderen het vast kunnen pakken.

16. Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

17. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.

18. Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG, en aan de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor materialen die in contact komen met etenswaren.

19. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiks-garantie.

20. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingsketen er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevarenlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.

21. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevarenbron kunnen zijn.

22. Leg op de draaitafel alleen de speciale snoepjes.

23. Noot water of andere vloeistoffen op de draaitafel.

24. Noot de vingers op of in de buurt van de draaitafel of het verwarmingselement leggen als de machine aanstaat of nog warm is.

25. Controleer voordat het apparaat wordt aangezet of er in het verwarmingselement onder de draaitafel geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.

26. Het verwarmingselement wordt heel erg heet. Vermijd het contact voordat het helemaal is afgekoeld.

27. Het apparaat niet aanraken als het aanstaat of draait.

28. Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2009/96/CE lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

- A Reservoir
- B Draaitafel
- C Basis van het apparaat
- D Schakelaar aanzetten/ uitzetten (ON/OFF)
- E Maatbekerje voor de suiker (1 lepelje)
- F Papieren zakken

Het apparaat "COTTON CANDY PARTY TIME" verandert harde snoepjes in een zachte suikerspin die in de mond smelt. Giet de lekkere snoepjes in het reservoir in het midden en in enkele minuten wordt een gekleurde lekkere wolk gemaakt!

De "COTTON CANDY PARTY TIME" zal met grote pret door de hele familie worden gebruikt: iedereen wordt weer een beetje kind en het lijkt alsof je voor een ogenblik op de kermis bent!

De "COTTON CANDY PARTY TIME" kan op veel manieren gebruikt worden: Werkt met suiker en met harde snoepjes en in enkele minuten kun je een wolk van zachte suiker proeven zoals op de kermis!

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Reinig het reservoir (A) met een zachte doek of spons voordat het apparaat wordt gebruikt.

- Voor het monteren van de draaitafel (B), steek de centrale pin op de basis van het apparaat (C) en controleer of de streeppen goed op lijn staan met de uiteinden van de pin.

- Voor het monteren van de reservoir (A), druk er voorzichtig op en draai het tegen de klok in totdat het wordt vastgezet.

- Voordat het apparaat wordt gebruikt, zet het op een vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact. Let op dat het snoer niet in contact komt met water.

- Controleer dat het apparaat uitstaat, met de schakelaar (D) op "OFF", en steek de stekker in een stopcontact.

- Zet het apparaat aan door de schakelaar (D) op "ON" te zetten en wacht op het voorverwarmen van de draaitafel (B). Wacht tenminste 5 minuten als er harde snoepjes worden gebruikt of tenminste 10 minuten als er suiker wordt gebruikt.

- Zet het apparaat uit door de schakelaar (D) te zetten en niet meer dan twee harde snoepjes of een maatbekerje suiker (1 lepelje) in de draaitafel (B). Als er snoepjes worden gebruikt, controleer dat ze evenredig verspreid worden aan beide kanten van de draaitafel (Fig. 2).

LET OP: gebruik altijd het bijgeleverde lepelje om de etenswaren op de draaitafel te leggen. Noot met de handen op de draaitafel leggen om verbrandingen te voorkomen.

Opmerking: het wordt aangeraden om kleine snoepjes of vooraf verholde snoepjes te gebruiken.

- Zet het apparaat aan door de schakelaar (D) op "ON" te zetten.

- Als zich op de bescherming een spinnenweb van suiker vormt moet dit snel opgevangen worden door het hoornje in verticale positie te houden. Draai het hoornje (F) met de vingers in het laat in het reservoir (A) draaien.

- Als de suiker is opgevangen met het hoornje (F), houdt het in verticale positie boren de draaitafel (B) en blijf het met de vingers draaien totdat alle suiker is verzameld.

- Herhaal de bovenstaande handelingen door op de draaitafel (B) een andere dosis snoepjes of suiker te schenken.

- Probeer altijd de suiker te gebruiken die niet meer dan één lepelje suiker per 100 gram snoepjes.

- Zet de draaitafel (B) sneller te laten draaien voordat de resultaten worden verkregen.

- Dit apparaat werkt met alle soorten snoepjes behalve de volgende:

- vol snoepjes met een buitenkant van suiker
- zachte snoepjes
- snoep

